



CORETECH VORTEX

MANUAL DO PRODUTO

SSD SATA • 128GB / 256GB / 512GB



Manual genérico para a linha CoreTech Vortex SSD SATA nas capacidades de 128GB, 256GB e 512GB.

12 MESES DE GARANTIA

Consulte as condições deste manual

SUPORTE CORETECH

contato@coretechhardware.com.br

Identificação e instalação

LINHA	CoreTech Vortex
CATEGORIA	SSD
CAPACIDADES	128GB / 256GB / 512GB
INTERFACE	SATA
FORMATO	SSD SATA

ANTES DE COMEÇAR

Desligue completamente o equipamento, desconecte-o da energia e faça backup dos dados importantes antes de instalar ou substituir uma unidade.

Passo a passo

- 1 Desligue o equipamento e retire o cabo de energia.
- 2 Acesse o compartimento interno conforme o manual do fabricante.
- 3 Localize uma baia e as conexões SATA compatíveis do equipamento.
- 4 Manuseie o SSD pelas bordas e evite impactos ou contato com os conectores.
- 5 Posicione e fixe o SSD sem forçar o gabinete ou os conectores.
- 6 Conecte os cabos SATA adequados conforme o projeto do equipamento.
- 7 Feche o equipamento, reconecte a energia e ligue o sistema.
- 8 Confirme se a unidade foi reconhecida antes de inicializar, particionar ou formatar.

A compatibilidade final depende das conexões, do espaço físico, da BIOS/UEFI e da configuração do equipamento. Consulte o manual do fabricante.

12 meses de garantia

A CoreTech oferece 12 meses de garantia para este produto, observadas as condições deste manual. O atendimento contempla lojistas, revendedores, integradores e consumidores que adquiriram o produto em marketplace ou outros canais de venda.

CLIENTE FINAL / MARKETPLACE

Procure primeiro a loja, marketplace ou canal onde a compra foi realizada. Para orientação sobre garantia, também é possível falar com a CoreTech pelo e-mail contato@coretechhardware.com.br.

LOJISTA / REVENDEDOR / INTEGRADOR

Acione a distribuidora ou o canal de aquisição do produto para organizar o atendimento. O canal fará a intermediação com a CoreTech para análise e, quando aplicável, troca.

Fluxo de atendimento

- 01** Identifique o produto e o canal de compra.
- 02** Cliente final: procure a loja/marketplace ou solicite orientação à CoreTech por e-mail.
- 03** Lojista ou revendedor: contate a distribuidora ou o canal onde adquiriu o produto.
- 04** Envie o produto somente conforme as orientações recebidas para análise.
- 05** Confirmado o atendimento e estando o caso dentro das condições aplicáveis, será conduzido o processo de troca.

SUPORTE CORETECH

contato@coretechhardware.com.br

Cuidados e exclusões

A garantia poderá não se aplicar quando forem constatados:

- Mau uso, queda, quebra, danos físicos ou sinais de violação ou intervenção no produto.
- Ausência, adulteração ou rasura da identificação original do produto, quando existente e necessária para sua rastreabilidade.
- Sinais de oxidação ou danos causados por líquidos, umidade inadequada ou agentes externos.
- Danos decorrentes de instalação inadequada, encaixe forçado, modificação física ou uso incompatível com as orientações do fabricante do equipamento.

CUIDADOS COM OS DADOS

A instalação, inicialização ou formatação pode afetar dados existentes. Faça backup antes de qualquer procedimento. A CoreTech não se responsabiliza por perda de dados.

SUPORTE CORETECH

contato@coretechhardware.com.br